



## Gebrauchsanweisung

### Bluetooth für Außenwhirlpool

1. Das Außenwhirlpool muss an die Stromversorgung angeschlossen sein.
2. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Bluetooth-Handys, um den Kopplungsvorgang zu starten. Normalerweise muss dies durch Aufrufen eines Einrichtungs- oder Verbindungsmenüs und Auswahl der Optionen zur Erkennung von Bluetooth-Geräten erfolgen.
3. Das Display des Telefons sollte anzeigen, dass "JOYONWAY" gefunden wurde, und Sie fragen, ob Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie Ja, die Verbindung wird einige Sekunden dauern.
4. Das Telefon muss nun einen Passkey oder eine PIN anfordern. Dazu müssen Sie das Passwort eingeben, das Ihnen beim Kauf mitgeteilt wurde. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihren Laden wenden.

Hinweis: Denken Sie daran, dass nicht alle Spatec-Whirlpools für den Außenbereich über Bluetooth verfügen. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Geschäft.